Edelrid Ohm

... hilft, einen vorherrschenden Gewichtsunterschied zwischen einem **leichteren Sicherer** und einem **schwereren Kletterer** auszugleichen.

DARF VERWENDET WERDEN, WENN ...

- X ... der Sicherer mehr als 40 kg wiegt
- X ... der Gewichtsunterschied nicht größer als 40 kg ist

GEEIGNET FÜR TOPROPE UND VORSTIEG

Einhängen
(1. Express-Schlinge)

entweder ins Schraubglied unterhalb des Klebebandes

oder direkt in die Hakenlasche

Nach der 1. Express-Schlinge werden die Karabiner ganz normal eingehängt.

Bei einem Sturz oder Ablassen kippt das Ohm nach oben und entfaltet seine Bremswirkung

Der Sichernde soll NICHT genau in der Falllinie unter dem OHM stehen, da dieses dann möglicherweise nicht korrekt wirkt.